

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

Kuhn Rikon ALLROUND vierkante RVS grillpan 27 x 27 cm

Artikel	31425
EAN	7610154314255
Afmeting	27 x 27 cm
Materiaal	18/10 roestvrij staal
Kookoppervlak	Ongecoat
Panhoogte	4,5 cm
Oven	Tot 240 °C
Warmtebron	Inductie, volledig vierkante inductiebodem
Reiniging	Vaatwasserbestendig; handwas aanbevolen

Over deze handleiding

Deze Nederlandstalige gebruikshandleiding is door Shop4Koken samengesteld voor exact artikel 31425. De inhoud is gebaseerd op officiële productinformatie en gebruiksadviezen van Kuhn Rikon. Dit document is geen door Kuhn Rikon uitgegeven fabriekshandleiding.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

1. Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele etiketten.
- Was de grillpan met warm water en afwasmiddel en droog hem zorgvuldig af.
- Controleer of de pan stabiel op de gekozen kookzone staat.
- Gebruik bij voorkeur een kookzone die aansluit bij de volledig vierkante inductiebodem.

2. Veilig gebruik

- Gebruik de pan niet in de magnetron.
- De ergonomische RVS handgreep is ontworpen om koel te blijven tijdens het koken, maar kan bij langdurig gebruik en in de oven heet worden.
- Gebruik bij ovengebruik altijd geschikte ovenhandschoenen.
- De pan is ovenbestendig tot maximaal 240 °C.
- Laat een lege pan niet langdurig op hoog vermogen staan.

Let op bij water en vet

Voeg nooit water toe aan een pan waarin hete olie of boter ligt. Dit kan hevig spatten en brandwonden veroorzaken.

3. De grillpan opwarmen

Verwarm de ongecoate RVS grillpan geleidelijk. Begin op een lage tot middelhoge stand en verhoog het vermogen alleen wanneer dat nodig is.

Gebruik met olie of bakvet

- Doe de benodigde olie of het bakvet in de koude pan.
- Zet daarna de kookplaat aan en verwarm pan en vet geleidelijk.
- Gebruik de beweging en vloeibaarheid van het vet als aanwijzing voor de temperatuur.
- Voeg de ingrediënten toe wanneer pan en vet voldoende warm zijn.

4. Grillen in ongecoat RVS

- Laat vlees bij voorkeur 10 tot 20 minuten op temperatuur komen voordat het de pan ingaat.
- Leg niet te veel koude ingrediënten tegelijk in de pan; hierdoor daalt de temperatuur sterk.
- Vlees kan eerst aan het RVS hechten. Zodra een korst is gevormd, laat het doorgaans vanzelf los.
- Probeer vlees daarom niet te vroeg los te trekken of om te draaien.
- Gebruik voldoende olie of bakvet en voeg zo nodig wat extra toe wanneer het product wordt gekeerd.

5. Grillribben en grillstrepen

De diepe grillribben zijn ontworpen om karakteristieke grillstrepen te creëren. Ze kunnen worden gebruikt voor het grillen van vlees, vis en groenten.

6. Oververhitting en verkleuring

Blauwe, bruine of regenboogkleurige verkleuringen kunnen ontstaan wanneer RVS wordt blootgesteld aan zuurstof en hoge temperaturen. Dergelijke verkleuringen zijn volgens Kuhn Rikon onschadelijk.

Beperk verkleuring door de pan geleidelijk te verwarmen, een passende kookzone te gebruiken en een lege pan niet onnodig lang op hoog vermogen te laten staan.

Verkleuring is geen coatingdefect: deze grillpan is ongecoat.

7. Reiniging en onderhoud

- Laat de pan na gebruik enkele minuten afkoelen.
- Reinig de pan met warm water en afwasmiddel en droog hem zorgvuldig af, of gebruik de vaatwasser.
- Laat hardnekkige resten 10 tot 15 minuten in warm water weken.
- Vul een hete pan nooit met koud water en dompel hem niet in koud water; het temperatuurverschil belast het materiaal.
- Kalkafzetting en vlekken kunnen volgens Kuhn Rikon worden verwijderd met een daarvoor geschikte RVS-reiniger, zoals de door het merk genoemde Swiss Cleaner-reinigingspasta.
- Gebruik geen mes, staalwol, koperdoek of ander schurend materiaal om vuil te verwijderen.

8. Technische specificaties

Merk / serie	Kuhn Rikon ALLROUND
Artikel / EAN	31425 / 7610154314255
Type	Ongecoate vierkante grillpan
Materiaal	18/10 roestvrij staal
Afmeting	27 x 27 cm
Panhoogte	4,5 cm
Kookoppervlak	Ongecoat
Bodem	Volledig vierkante inductiebodem
Oven	Tot 240 °C
Vaatwasser	Geschikt; handwas aanbevolen
Handgreep	Ergonomische RVS handgreep
Gewicht	1,555 kg

9. Gebruikstips in het kort

- Verwarm de ongecoate RVS grillpan geleidelijk.
- Gebruik voldoende olie of bakvet bij het aanbraden.
- Geef vlees tijd om een korst te vormen voordat je het probeert los te maken.
- Gebruik de diepe grillribben voor karakteristieke grillstrepen.
- Voorkom langdurig verwarmen van een lege pan op hoog vermogen.
- Gebruik ovenhandschoenen bij gebruik in de oven.
- Laat de pan afkoelen voordat je hem met koud water reinigt.

10. Bronnen en documentstatus

Deze handleiding is samengesteld op basis van officiële Kuhn Rikon-productinformatie voor exact artikel 31425 / EAN 7610154314255.

Officiële productpagina: https://kuhnrikon.com/ch_en/allround-grill-pan-uncoated-o-27-x-27-cm-31425.html

Documentstatus: Versie 1.0 - 2 oktober 2026. Samengesteld door Shop4Koken voor plaatsing bij de productinformatie van EAN 7610154314255. Bij verschillen tussen deze handleiding en actuele informatie van Kuhn Rikon heeft de informatie van de fabrikant voorrang.

Leverancier/verkooppunt: Shop4Koken.nl